

SEADISTAMINE

1. Time Display - kellaaja seadistamine

Liikuda „Time display“ peale B nupuga, ning panna kellaag nooleklahvidega õigeks

2. Time Period - paugutamise ajakava

Paugutamise perioodi saab seadistada 24 tunni ulatuses, poole tunniste vahedega. Nooltega saab liikuda läbi päeva. Ning sobival kellaajal vajutage A nuppu, valides sobilik paugutamise kordade arv (kehtib eelmise poole tunni jooksul). Vajutades A nuppu, näitab kas 1, 2, 3 või A – juhuslik valik.



3. Bang Per Salvo - korraga järjestiku tehtavate paukude arv

Liikuda „Bangs Per Salvo“ peale B nupuga.

Nooltega valida 1, 2, 3, A või OFF

A – juhuslik, ise valib mitu paku korraga teeb. OFF lülitab seadme välja.

4. Test Fire - testimine

Liigu B nupuga „Test fire“ ning vajuta seejärel üles ja alla noolt korraga! Displei hakkab lugema numbreid 5->0, peale mida teeb seade ühe paugu.

ETTEVAATUST!

Kasutada kõrvatroppe ning veendu, et seade oleks suunatud ohutusse suunda.

PÄEVA SEADISTAMINE

1. Vajuta B, et lülitada seade sisse (kellaag ilmub ekraanile)
2. Vajuta A - vasakpoolsel ekraanil hakkab vilkuma päev, vali nooltega tänane nädalapäev. (1-7)
3. Vajuta veel A – Salvestab tänase päeva ja liigub edasi järgmisele päevale
4. Vajuta A – liikumaks läbi päeva (1 – 7)
5. Üles ja alla nooltega saad lülitada päeva soovi kohaselt kas sisse või välja (on / off)